



CHIAPERINI

Manual de Instruções e Certificado de Garantia



KIT RETÍFICA 1/4"
CH R-15K

A ferramenta do profissional!

**CHIAPERINI**

RETÍFICA 1/4" CH R-15K



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CH R-15K

Entrada de ar	1/4"
Pinça	1/4"
Rotação	22.000 rpm
Consumo de ar instantâneo	4 pcm
Pressão de operação	90 lbf/pol ²
Peso	1,3 kg

Cód:00931

Aplicação:

RETÍFICA DE SUPERFÍCIE DIVERSAS

1) Preparação inicial da ferramenta:

- Instale um terminal para engate rápido na estrada de ar.
- Conecte a mangueira de ar comprimido no terminal recém instalado.
- Acione o gatilho com cuidado para verificar se o funcionamento está normal.
- Com o gatilho acionado faça a regulagem da pressão.

2) Instalação das pontas montadas:

- Libere a porca da pinça e insira a ponta montada na pinça.
- Reaperte porca.

3) Operação:

- Aperta o gatilho e posicione a ferramenta sobre a superfície a lixar.
- Encoste a ponta montada sobre a superfície com cuidado.
- Dirija a retífica com movimentos suaves na direção desejada.

4) Lubrificação:

- indispensável o uso de filtro regulador lubrificador para lubrificação do conjunto rotor-palhetas, poderá ser substituída pela manual em média 3 a 5 gotas por cada 4 horas trabalhadas, utilizar somente óleo SAE 10.

5)OCORRÊNCIAS - CAUSAS - SOLUÇÕES:

A FERRAMENTA TERÁ DE ESTAR DESCONECTADA DA REDE DE AR PARA MANUTENÇÃO

OCORRÊNCIAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
NÃO FUNCIONA CORRETAMENTE	ROTAÇÃO LENTA	REGULAR DE ACORDO COM A NECESSIDADE (MÁXIMA 90 LIBRAS)
		SUBSTITUA AS PALHETAS EM UMA DE NOSSAS ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS
	VAZA ÓLEO PNEUMÁTICO PELA SAÍDA DE AR	EXCESSO DE ÓLEO. USE APENAS 3 A 5 GOTAS DE ÓLEO PNEUMÁTICO A CADA 3 A 5 HORAS TRABALHADAS- LUBRIFICAÇÃO MANUAL (PARA MELHOR DESEMPENHO USE FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR)
	VAZA ÁGUA PELA SAÍDA DE AR DA MÁQUINA	OBRIGATÓRIO INSTALAR FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR
ACIONAMENTO DIRETO (SEM USO DO GATILHO)	O-RING DA VÁLVULA DE ENTRADA DE AR DANIFICADA	SUBSTITUA EM UMA DE NOSSAS ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS
PONTA MONTADA NÃO ENTRA NA PINÇA OU FICA SOLTA	PONTA MONTADA COM MEDIDA DIFERENTE DA PINÇA	ADQUIRA SOMENTE ACESSÓRIOS PADRÃO PARA CADA TIPO DE MÁQUINA

AS RETÍFICAS DEVEM TRABALHAR EM REGIME MÁXIMO DE 90 LIBRAS LIVRE, OU SEJA, O COMPRESSOR DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO MÉDIA PRESSÃO (100~140) LIBRAS. EX. (TOP 10 MPV 110 LITROS CHIAPERINI). COM A MÁQUINA ACIONADA FAÇA A REGULAGEM NO LUBRIFIL PARA 90 LIBRAS.

UTILIZE APENAS ÓLEO PARA FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS DE VISCOSIDADE SAE 10.

MANTENHA A SUA FERRAMENTA PNEUMÁTICA SEMPRE LIMPA E LONGE DE POEIRA PARA GARANTIR A SEU BOM FUNCIONAMENTO E VIDA ÚTIL

6) Certificado de Garantia:

A Chiaperini Industrial garante o produto identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nas condições e prazos listados a seguir:

- 6.1 O prazo de garantia do produto é composto por:
- 6.2 Garantia legal de 03 meses contra defeito de fabricação do produto;
- 6.3 Garantia Estendida de 03 meses contra defeito de fabricação do produto;
- 6.4 Garantia Total de 06 meses contra defeito de fabricação do produto.

7) Esta garantia será nula e sem efeito se:

7.1 Parte ou peças forem danificadas por mau uso, negligência ou adaptações, bem como, por danos oriundos de causas diversas, quedas no transporte, inundações, incêndios, alterações de regulagem de fábrica ou ainda de casos imprevistos e inevitáveis.

7.2 Se o produto for entregue para conserto à pessoas não autorizadas, ou se forem verificados sinais de violação de suas características originais.

7.3 Quando o usuário necessitar utilizar esta garantia, deverá consultar a Rede de Assistência Técnica CHIAPERINI ou a própria fábrica.

7.4 Esta garantia somente será válida acompanhada de nota fiscal de compra, discriminada e quando respeitadas as normas acima.

7.5 Durante a vigência desta garantia, comprometemo-nos a substituir ou consertar peças que, quando examinadas, revelarem defeitos de material ou de fabricação.

7.6 Assim que expirado todo o prazo da vigência desta garantia, automaticamente será cancelada toda a responsabilidade do fabricante, quanto a validade dos termos e condições aqui descritos.

8) Assistência técnica:

REDE NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA:

<http://www.chiaperini.com.br/assistencia-tecnica>

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR CHIAPERINI:

(16) 3954-9410



Chiaperini Industrial Ltda
Av. Prof Luiza Garcia Ribeiro, 130
CEP 14270-000 - Santa Rosa de Viterbo - SP
Tel: (16) 3954-9400
E-mail: astecnica@chiaperini.com.br
www.chiaperini.com.br



Código: 14411 Rev.: 04_11/19

www.chiaperini.com.br/sac